HANDLEIDING

GEL BLASTER (HER)LADEN

Via het **magazijn**, de **doorzichtige koker bovenop de Gel Blaster**, kan je je wapen voorzien van gellets (dat zijn op water-gebaseerde balletjes). Wij raden aan om elk geweer van zo'n **800 gellets** te voorzien.
Controleer ook steeds of je magazijn goed afgesloten is tijdens het spelen.

Het is absoluut verboden om gellets te herbruiken of van de grond op te rapen!
Dit zal schade veroorzaken aan de Gel Blasters.



MAGAZIJN
Kan met zo'n 800 gellets per keer geladen worden

AAN/UIT VERGRENDELING
Via hier schakel je de Gel Blaster aan en uit. Zorg dat deze steeds uitgeschakeld staat wanneer je het toestel niet gebruikt.

Zorg dat er geen water meer in het magazijn zit vooraleer je hem gebruikt!

TREKKER
Schieten maar!

BATTERIJDEKSEL
Via hier kan je de batterijen van de Gel Blaster opladen. Schakel het geweer steeds uit tijdens het opladen.

Je mag enkel de Gel Blaster batterijen opladen met een door ons bijgeleverde oplader.

SCHIETEN MAAR!

Eens het geweer correct geladen is mag je **het geweer ontgrendelen.**

Haal de trekker over om enkele gellets af te vuren!

SAFETY FIRST!

Wanneer een deelnemer gebruikmaakt van de Gel Blaster dient **veiligheid altijd de eerste prioriteit** te zijn!
Bij Gel Blaster Adventure wordt dan ook bij elk geweer steeds een bijhorend **veiligheidsmasker** bijgeleverd.

GEL BLASTERS REINIGEN

Bij het beëindigen van de activiteit dienen **alle Gel Blasters netjes gereinigd** en maak ook de **veiligheidsbrillen opnieuw proper met extra aandacht voor het vizier**. Kuis alle geweren nogmaals grondig af langs buiten vooraleer je ze opnieuw stapelt in de transportkisten. Alvast bedankt om als **een goede huisvader** voor al het spelmateriaal te zorgen!