

HANDLEIDING



LASERTOESTEL

Onze lasertoestellen zijn ideaal om jullie terrein of speelzone nog een extra toets te geven, we leggen kort uit hoe deze werken:

1. Sluit de bijgeleverde **voedingskabel** aan met het lasertoestel, connecteer deze daarna met een stopcontact.
2. Druk op de **"ON"- schakelaar** om het toestel op te starten.
3. Het lasertoestel zal nu opstarten in **"AUTO"** of **"SOUND"- modus**, naargelang zijn instelling op dat moment. Deze modus kan je kiezen en veranderen via de schakelaar onder **"FUNCTION SETTING"**.

AUTO = het lasertoestel gaat **willekeurige patronen** tekenen met zijn laserstraal

SOUND = het lasertoestel gaat op de **melodie van zijn omgevingsgeluid** patronen tekenen, dit werkt pas goed op de tonen van muziek. Gebruik deze modus dus best wanneer er ook **achtergrondmuziek** zal gebruikt worden tijdens de activiteit.

SOUND - SENSITIVITY = via de draaiknop die onder de **"FUNCTION SETTING"** staat kan je de gevoeligheid van de **microfoon** instellen die ingebouwd zit op het toestel. Het **LED-lampje** **vooraan op het toestel** geeft aan **wanneer hij de muziek herkent**.

4. Om het toestel af te zetten, druk je op de **"OFF"- schakelaar**. Haal daarna de voedingskabel uit het stopcontact.

